

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ КОМПЛЕКТ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

1. Наконечник навернуть на первый стержень.
2. Резьбу стержня и муфты обработать токопроводящей пастой, навернуть муфту на стержень.
3. Ввернуть в муфту ударную головку.
4. При использовании перфоратора вставить в перфоратор насадку SDS max.
5. Забить стержень.
6. Вывернуть ударную головку и довернуть муфту.
7. Резьбу обработать токопроводящей пастой, закрутить следующий стержень, обработать резьбу второй муфты токопроводящей пастой, ввернуть ударную головку.
8. Забить таким образом необходимое количество стержней.
9. На последнем (верхнем стержне) вместо муфты соединительной использовать муфту монтажную.
10. Подключить проводник (полоса, пруток, провод) к зажиму.
11. Зажим используется как для подключения проводника, так и для соединения очагов заземления между собой.
12. Зажим после подключения обматывается лентой гидроизоляционной.

